

Карта заказа на позиционеры электропневматические ЭПП, ЭПП-Ех



При заказе необходимо указать:

- Наименование
- Условное обозначение (составляется по структурной схеме, приведенной ниже)
- Обозначение ТУ

Пример заказа:

Электропневматический позиционер ЭПП одностороннего действия, диапазон входного сигнала 0—20 мА, давление питания 400 кПа (4,0 кгс/см²), для МИМ-400-ППХ, условный ход выходного элемента 60 мм, климатическое исполнение У1 (экспорт), настроенный на обратный ход:

“ГСП. преобразователь ЭПП-1.0-20мА.400кПа.12.У1Э ТУ 311-022-7471.030-93 с обратным ходом”.

Электропневматический позиционер ЭПП-Ех коррозионностойкого исполнения двустороннего действия, диапазон входного сигнала 4-20 мА, давление питания 250 кПа (2,5 кгс/см²), для поршневого исполнительного механизма, условный ход выходного элемента 100 мм, климатическое исполнение У1 с барьером искрозащиты БИП-1:

“ГСП. преобразователь ЭПП-Ех-Ор-2.4-20мА.250кПа.4.У1 ТУ 311-022-7471.030-93 с барьером БИП-1”.

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте szp@nt-rt.ru

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12